

FICHA TECNICA CUBIERTAS VELA



WWW.GARDISBEL.ES

GARANTÍA



PERIODO DE GARANTIAS RESUMEN:

1. DE LA OBRA EN GENERAL 2 AÑOS
2. DE LA ESTRUCTURA DE POSTES OXIDACION, PINTURA POSTES Y HERRAJES 2 AÑOS
3. DEL TEJIDO 10 AÑOS DE GARANTIA (EN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES)

Observaciones:

Nuestras estructuras y cubiertas textiles, de acuerdo con las instrucciones de instalación, están fabricadas para que cumplan con los criterios de diseño y por tanto no tengan problemas durante años. Las cubiertas, el acero y toda la tornillería están diseñados y garantizados para resistir vientos de hasta 29m/s (105km/h) que establece la normativa Europea Eurocódigo 3 “*Proyectos de Estructuras de Acero*” para cada territorio. Por este motivo, las telas deberán ser retiradas si se esperan vientos superiores a los 105km/h.

Análogamente, la carga de nieve de diseño de las estructuras es de 0,24kN/m², por lo que si se prevén nevadas que superen esta carga, se deberán igualmente retirar las cubiertas.

El hecho de no seguir adecuadamente estas instrucciones de instalación y por tanto proceder a un mantenimiento incorrecto de la estructura supondrá la pérdida de la garantía y podría poner en peligro tanto a los usuarios como a la propiedad circundante. MG PARQUES no asumirá ninguna responsabilidad si no se realiza ningún mantenimiento o climatología desfavorable.

La garantía estándar en nuestras estructuras cubiertas de vela es de 2 años para la integridad de la estructura de acero y de 10 años para las telas, excepto para el color rojo, que será de 3 años. La garantía cubre en los casos de descoloración excesiva, moho, y rotura, siempre y cuando no sea por causas de vandalismo, catástrofes naturales y por el incumplimiento de las especificaciones de mantenimiento.

Reclamación de garantía

Si tiene que reclamar la garantía de alguno de nuestros productos, por favor póngase en contacto con nosotros:

GARDISBEL, S.C.

Calle Tarragona N.º 17

30565 las Torres de Cotillas

(Murcia)

Tel: +34 613 25 35 50

www.gardisbel.com

PLAN DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS VELAS:

MENSUAL:

Comprobación de forma visual el estado general de la cubierta de velas, así como postes, anclajes y tornillería, hay que tener precaución con los temporales de viento sobre todo de mayor velocidad de 90km/h, es preciso quitar las velas.

SEMESTRAL:

Comprobar que los postes y anclajes están bien sujetos, comprobar que las velas, cableado, placas de presión en puntas, tornillería y herrajes están en perfecto estado como el primer día.

ANUAL:

Asegurar que no haya deformaciones en postes ni en cubiertas y analizar y asegurar que haya defectos estructurales o que no hayan ladeado ni deformado. Comprobar que las tuercas de los tornillos de todos los anclajes de las velas, perrillos de presión, placas de acero inox. De las velas estén bien apretadas y si no están, realizar el apriete o avisar al equipo de mantenimiento, También hay que verificar las soldaduras de todos los postes y anillas de sujeción de las velas. Comprobar todas las cimentaciones que no hallan grietas ni fisuras ni variación de la superficie en general.

